INSTALLATION GUIDE

English-USA

Español-España

Português-Portugal

Thank you for choosing our flooring. When properly installed and cared for, your new flooring will be easy to maintain and will keep its great look for years.
Please read all the instructions and follow all recommendations before you begin the installation. Improper installation will void the warranty.

Check off each item	Item	Standard	Why it is critical
☐	Subfloor flatness	Subfloor must be flat within 3mm on 2m.	A non-flat subfloor can cause gapping, buckling, and damage to the locking system.
☐	Subfloor moisture	Concrete subfloor: • pH 9 - 11 • CM ≤ 2.5% • ASTM F2170 RH ≤ 90% • ASTM F 1869 ≤ 3.63 kg/92 m² • ASTM F2659 MC ≤ 4.0% Wood subfloor: • MC ≤12%	Subfloor moisture can cause site-related issues which might lead to an installation failure, such as buckling, damage to joints, and a potential mold source. 0.15 mm poly sheeting is required on concrete substrates.
☐	Subfloor deflection	Subfloor must be structurally sound with no up-and-down movement.	Subfloor deflection will cause gapping and joint damage to the locking mechanism.
☐	Approved substrate	No soft substrates.	Additional soft underlayment is not to be used and will void the warranty. Cushioned vinyl, floating floors, and carpets are not suitable substrates. Vinyl flooring should never be installed over wood that is installed over concrete doing so will void the warranty.
☐	Inspect planks	Inspect planks to be installed closely for visible damage.	Prior to installation, inspect the material in daylight for visible finish/damage, including defects or discrepancies in color or shine; check the edges of the flooring for straightness and any damage. No claims on cuts or defects will be accepted after installation.
☐	Maintain appropriate expansion space	Floating floors must be free to move.	Improper expansion can cause cupping, gapping, and damage to the locking system.

I. GENERAL PREPARATIONS

TOOLS REQUIRED: Spacers, rubber mallet, ruler, pencil, tape measure, utility knife, tapping block, 0.15 mm moisture barrier, square, transition moldings, jamb saw, chalk line, eye protection, level, knee pads (optional), broom or vacuum.

- Prior to installation, inspect the material in daylight for visible faults/damage, including defects or discrepancies in color or shine; check the edges of the flooring for straightness and any damage. No claims on surface defects will be accepted after installation.
- It is preferable to lay boards following the direction of the main source of light. For the best result, make sure to always work from 2 to 3 cartons at a time, mixing the planks during the installation.
- Check if subfloor/site conditions comply with the specifications described in these instructions. If the subfloor is not within specifications, DO NOT INSTALL, and contact your supplier.
- Flooring products can be damaged by rough handling before installation. Exercise care when handling and transporting these products. Store, transport and maintain the cartons in a manner to prevent any damage. Store cartons flat, never on edge.
- Flooring products can be heavy and bulky. Always use proper lifting techniques when handling these products. Whenever possible, make use of material-handling equipment such as dollies or material carts. Never lift more than you can safely handle, get help.
- Calculate the room surface prior to installation and plan an extra 5-10% of flooring for cutting allowance.
- The environment where the flooring will be installed, and other subfloor imperfections must be considered in the continued performance of the flooring products. The flooring is intended to be installed in interior locations only. These interior locations must meet climatic and structural requirements as well.
- In most cases, this product does not need to be acclimated before installation, if the boxes of flooring were exposed for over 2 hours to extreme temperatures under 10°C or over 35°C within 12 hours before the installation, acclimation is required. In this case, keep the boxes at room temperature for at least 72 hours in an unopened package before you start the installation. The room temperature must be maintained consistently between 20-25°C before and during the installation.
- The flooring should only be installed in temperature ranges between 20-25°C, it is necessary to maintain a constant temperature before and during the installation. Portable heaters are not recommended as they may not heat the room and subfloor sufficiently. Kerosene heaters should never be used.
- After installation, make sure that the room temperature and other subfloor conditions are maintained.
- For floor surfaces exceeding 400 m² and/or lengths exceeding 20 m, use expansion moldings.

II. SUBFLOOR INFORMATION

- The flooring can be installed over most existing hard surface floor coverings, provided that the existing floor surface is structurally sound, clean, dry, and free from wax, grease, oil, and other surface residues.
- The substrate should not slope more than 25 mm per 2 m in any direction.
- Depressions, floor joints, expansion joints, and other subfloor imperfections must be filled with patching & leveling compound.
- Substrate must be free from excessive noise or shift. Remove paint, varnish, wax, oils, solvents, and any foreign matter and contaminants.
- Do not use products containing petroleum, solvents, or citrus oils to prepare substrates as they can cause staining and expansion of the new flooring.
- Although this floor is waterproof, it is not to be used as a moisture barrier.
- This product is also not to be installed in areas that have a risk of flooding such as saunas or outdoor areas, seasonal porches, camping trailers, boats, RVs, lanais, rooms that are prone to flooding, or rooms or homes that are not temperature-controlled.
- Existing sheet vinyl floors must not be cushioned and not exceed more than one layer in thickness. Soft underlayment and soft substrates, such as cushioned vinyl floors, and other subfloor imperfections must be removed before installation and could void the warranty.
- Acceptable job conditions, including subfloor moisture conditions, must be maintained throughout the lifetime of the flooring.

WOOD SUBFLOORS

- If this flooring is intended to be installed over an existing wood floor, it is recommended to repair any loose boards or squeaks before you begin the installation.
- Wood subfloors must have no more than 12% MC (moisture content).
- Basements and crawl spaces must be dry. Use of a 0.15 mm poly-film is required to cover 100% of the crawl space earth.
- We recommend laying the flooring crossways to the existing floorboards.
- All other subfloors, such as particleboard, chipboard, wafer board, etc. must be structurally sound and must be installed following their manufacturer's recommendations.
- DO NOT install over sleeper construction subfloors or wood subfloors applied directly over concrete.

CONCRETE SUBFLOORS

- Existing concrete subfloors must be fully cured, at least 60 days old, smooth, permanently dry, clean, and free of foreign material such as paint, wax, oil, solvent, grease, oils, and old adhesive residue.
- The subfloor must be dry. With a pH limit of 9 and comply with moisture content requirements and tested as per the below methods:
  - Concrete moisture vapor emissions must not exceed 3.63 kg MVER (moisture vapor emission rate) per 93 m² per 24 hours. This can be evaluated with the calcium chloride test (ASTM F1869)
  - 90% RH (ASTM F2170).
  - Max 2.5% moisture content (CM method / ASTM F2659).
  - Max. 4.0 MC as per ASTM F2659 (a meter calibrated for concrete and qualified by gravimetric testing must be used).
- A minimum of 0.15 mm poly-film is required as a moisture barrier between the concrete subfloor and the flooring.

NOTE: THE RESPONSIBILITY OF DETERMINING IF THE EXISTING FLOORING IS SUITABLE TO BE INSTALLED OVER RESTS SOLELY WITH THE INSTALLER/FLOORING CONTRACTOR ON SITE. IF THERE IS ANY DOUBT AS TO SUITABILITY, THE EXISTING FLOORING SHOULD BE REMOVED, OR AN ACCEPTABLE UNDERLAYMENT INSTALLED OVER IT. INSTALLATIONS OVER EXISTING RESILIENT FLOORING MAY BE MORE SUSCEPTIBLE TO INDENTATION.

DO NOT INSTALL OVER

- Any type of carpet.
- Existing cushion-backed vinyl flooring.
- Floating floor of any type, loose lay, and perimeter fastened sheet vinyl.
- Hardwood flooring / wood subfloors that lay directly on concrete or over dimensional lumber or plywood used over concrete.

IMPORTANT NOTICE

In-floor Radiant Heat: Flooring can be installed over 12 mm embedded radiant heat using the floating method. Maximum operating temperature should never exceed 30°C. The use of an in-floor temperature sensor is recommended to avoid overheating.

- Turn the heat off for 24 hours before, during, and 24 hours after installation when installing over radiant heated subfloors.
- Before installing over newly constructed radiant heat systems, operate the system at maximum capacity to force any residual moisture from the cementitious topping of the radiant heat system.
- Make sure that the joints of the planks should be staggered a minimum of 20 cm apart. Do not install over the expansion joints. Avoid installing pieces shorter than 30 cm at the beginning or end of rows.
- Do not install your individual planks with end joints directly over floor joists, subfloor cracks, or seams. Instead, stagger individual planks so that they are not aligned with the cracks in the subfloor.
-

GUÍA DE INSTALACIÓN

2025-07-01

Gracias por elegir nuestros pisos. Si se instala y cuida correctamente, su nuevo piso será fácil de mantener y conservará su magnífico aspecto durante muchos años.
Lea todas las instrucciones y siga todas las recomendaciones antes de comenzar la instalación. Una instalación incorrecta anulará la garantía.

Marque cada elemento	Elemento	Estándar	Por qué es fundamental
☐	Plantilla del subsuelo	El subsuelo debe ser plano, de manera tal que ningún desperfecto sea mayor de 3/16"/5 mm en un radio de 10'/3 m.	Un subsuelo que no es plano puede provocar espacios, deformaciones y daños en el sistema de encastre.
☐	Humedad del subsuelo	Subsuelo de concreto: - pH ≤ 9 - CM ≤ 2,5 % - ASTM F2170 RH ≤ 90 % - ASTM F1869 ≤ 8 lb/1000 ft²/≤ 3,63 kg/92 m² - ASTM F2659 MC ≤ 4,0 % Subsuelo de madera: - MC ≤ 14 %	La humedad del subsuelo puede causar problemas relacionados con el empleamiento o que genere daños en el piso o en la instalación, daños en las juntas por acumulación de sales alcalinas y una posible fuente de moho.
☐	Desviación del subsuelo	El subsuelo debe ser estructuralmente sólido, sin movimientos excesivos ni desviaciones.	La deflexión del subsuelo provocará espacios y daños en las juntas del mecanismo de encastre.
☐	Sustrato aprobado	Ausencia de sustratos blandos.	No se debe utilizar una capa de base blanda adicional; ya que anulará la garantía. El techo acolchado, las alfombras o sustratos blandos no son instalados sobre concreto. Lea para de verdad las debajo para conocer sobre madera instalados sobre concreto, ya que esto anulará la garantía.
☐	Inspección de tablas	Inspeccione minuciosamente las tablas que se van a instalar en busca de daños visibles.	Antes de la instalación, inspeccione el material a la luz del día en busca de defectos visibles. Asegúrese de que todos los números de lote coincidan y no presenten daños. No se aceptarán reclamaciones por defectos una vez instalado el piso.
☐	Mantenga un espacio de expansión adecuado.	Los suelos flotantes deben poder moverse libremente.	Una expansión incorrecta puede provocar abarrotamiento, separación y daños en el sistema de encastre.

I. PREPARATIVOS GENERALES

HERRAMIENTAS NECESARIAS: Distanciadores, mazo de goma, regla, lápiz, cinta métrica, tijeras, taco para golpear, barrera contra la humedad de 6 mil/0.15 mm, escuadra, molduras de transición, serrucho para paneles, línea de tiza, protección ocular, rovel, rodillera (opcional), escalera (opcional).

- Antes de la instalación, inspeccione el material a la luz del día en busca de defectos/daños visibles, incluidos defectos o discrepancias de color o brillo; compruebe que los bordes del piso estén rectos y no presenten daños. No se aceptarán reclamaciones por defectos una vez instalado el piso.
- Es preferible colocar las tablas siguiendo la dirección de la fuente principal de luz. Para obtener el mejor resultado, tome el piso de tres cajas diferentes y, si hay 2 o 3 cajas a la vez, mezclando las distintas tablas de la instalación.
- Compruebe si las condiciones del subsuelo o la obra cumplen las especificaciones que se describen en estas instrucciones. Si el subsuelo no es adecuado, no instale el piso. NO INSTALE SOBRE UN SUBSUELO DE MADERA contacto con su proveedor.
- La plantilla del subsuelo debe estar limpia y se debe eliminar este producto. Antes de la instalación, inspeccione minuciosamente las tablas que se van a instalar en busca de daños visibles.
- Los productos para suelos pueden ser pesados y voluminosos. Utilice siempre técnicas de levantamiento adecuadas, ayudas mecánicas y equipos de protección personal. Para evitar lesiones, siga siempre las instrucciones del fabricante, las plataformas rodantes o cargas de material. No levante nunca más peso del que pueda soportar con seguridad, sobre todo.
- Calcule la superficie de la habitación antes de la instalación y prevea un 5-10 % extra de piso para tener margen de error.
- El entorno en el que se va a instalar el piso es de vital importancia para el éxito de la instalación y la duración de los productos. El piso no debe instalarse en ambientes exteriores o en habitaciones sin climatización (sin calefacción ni aire acondicionado) que no estén sometidas a condiciones climáticas y estructurales.
- Durante la instalación, el piso debe estar a una temperatura ambiente estable. Antes, almacene, el las cajas de piso han estado expuestas durante más de 2 horas a temperaturas extremas por debajo de 50 °F/10 °C o por encima de 90 °F/32 °C dentro de los límites de temperatura recomendados para el almacenamiento y el uso, deje que se aclimaten durante al menos 24 horas en el paquete sin abrir antes de iniciar la instalación. La temperatura ambiente debe mantenerse durante al menos 12 horas en el paquete sin abrir antes de iniciar la instalación. La temperatura ambiente debe mantenerse durante al menos 12 horas en un

GUIA DE INSTALAÇÃO

Agradecemos a sua preferência pelos nossos pavimentos. Quando corretamente instalado e cuidado, o seu novo pavimento pode durar décadas e ser uma adição duradoura à sua casa ou área. Leia todas as instruções e siga todas as recomendações antes de iniciar a instalação. A instalação de forma incorreta anulará a garantia.

Assistência cada item	Item	Padrão	Porque é que é fundamental
✓	Nivelamento da sub-base	A sub-base deve ser plana com uma margem de 5 mm em 3 m.	Uma sub-base não plana pode causar fissuras, deformações e danos no sistema de bloqueio.
✓	Humidade da sub-base	Sub-base de betão: - pH ≤ 9 - CM ≤ 2,5% - ASTM F2170 RH ≤ 90% - ASTM F1869 ≤ 3,63 kg/92 m2 - ASTM F2659 MC ≤ 4,0% Sub-base de madeira - MC ≤12%	A humidade da sub-base pode causar problemas relacionados com o local que podem levar a uma falha na garantia. Estes podem ser juntas provocadas pela acumulação de sais e/ou bolor, descoloração e deformação do tom.	É necessária uma película de polietileno de 0,15 mm em substratos de betão.
✓	Defeito da sub-base	A sub-base deve ser estruturalmente sólida, sem movimentos para cima e para baixo.	A deflexão da sub-base causará fissuras e danos nas juntas do mecanismo de bloqueio.	Antes da instalação, veja o material a luz natural para procurar falhas/danos visíveis, incluindo defeitos ou discrepâncias na cor ou brilho; verifique a linearidade e existência de eventuais danos nos cantos do pavimento. Aplix a instalação, não utilize qualquer material danificado. Não nos responsabilizamos por reclamações sobre defeitos na superfície.
✓	Substrato aprovado	Sem substratos macios	Não deve ser utilizado umasub-base macia adicional, o que anularia a garantia. O vinil não é concebido para ser instalado sobre alcatifas não são substratos adequados. O pavimento de vinil rumina deve ser instalado sobre madeira que tenha sido instalada diretamente sobre o betão, ou sobre a garantia.
✓	Inspecionar as tábuas	Inspecionar cuidadosamente as tábuas à procura para detetar danos visíveis.	Antes da instalação, veja o material à luz natural para procurar falhas/danos visíveis, incluindo defeitos ou discrepâncias na cor ou brilho; verifique a retilinidade e existência de eventuais danos nos cantos do pavimento. Aplix a instalação, não utilize qualquer material danificado. Não nos responsabilizamos por reclamações sobre defeitos na superfície.
✓	Mantenha um espaço de expansão adequado	Os pavimentos flutuantes devem poder mover-se livremente.	Uma dilatação incorreta pode causar a formação de bolhas, fendas e danos no sistema de bloqueio.

I. PREPARAÇÕES GERAIS

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS: Espaçadores, maço de borracha, régua, lápis, fita métrica, x-ato, bloco bedeiro, barreira anti-humidade de 0,15 mm, esquadro, perfis de transição, serra de nivelamento, linha de giz, protetor para os olhos, (vivi, perfeitos opcional), vassoura e aspirador.

- Antes da instalação, veja o material à luz natural para procurar falhas/danos visíveis, incluindo defeitos ou discrepâncias na cor ou brilho; verifique a linearidade e existência de eventuais danos nos cantos do pavimento. Aplix a instalação, não utilize qualquer material danificado. Não nos responsabilizamos por reclamações
- É preferível colocar os painéis seguindo a direção da fonte principal de luz. Para um melhor resultado, trabalhe sempre com 3 ou 4 caixas de uma só vez, alternando as pranchas durante a instalação.
- Verifique se as condições da sub-baseincluí cumprem as especificações descritas nestas instruções. Se a sub-base não estiver dentro das especificações, NÃO INSTALE e contacte o seu fornecedor.
- Os produtos para pavimentos podem ser danificados por manuseamento indevido antes da instalação. Tenha cuidado ao usar ferramentas afiadas ou pontiagudas. Não arraste, transporte nem use cortantes de forma a prevenir qualquer dano. Amazene os cartões numa superfície plana, nunca nas pontas.
- Todos os materiais devem ser pedidos com pelo menos + 5% de excesso para cobrir cortes e desperdícios inferiores a 10 °C ou superiores a 50 °C.
- Para superfícies de pavimento que excedam 400 m2 e/ou comprimentos superiores a 20 m, utilize perfis de expansão.

II. INFORMAÇÃO DA SUB-BASE

- O pavimento pode ser instalado sobre a maioria dos revestimentos de pavimentos duros existentes, desde que a superfície do pavimento esteja estruturalmente sólida, limpa e nivelada. A variação máxima da sub-base não deve exceder 5 mm ao longo de 3 m.
- O substrato de betão deve ter uma classificação superior a 25 mm por 2 m em qualquer direção.
- As depressões, os sulcos profundos, as juntas de dilatação e outras imperfeições da sub-base devem ser preenchidos com um composto de nivelamento adequado.
- Os substratos devem estar isentos de excesso de humidade ou alcali. Remova sujidade, tinta, verniz, cera, óleos, adesivos e qualquer material estranho antes da instalação.
- Não use produtos que contenham petróleo, solventes ou óleos cíticos para preparar os substratos, porque podem ser incompatíveis e expandir o novo pavimento.
- Embora este pavimento seja à prova de água, o seu desempenho só é ótimo quando colocado sobre barreira contra a humidade.
- Este produto também não deve ser instalado em áreas com risco de inundação, como saunas ou áreas exteriores, abaixo do nível do solo ou em áreas comerciais húmidas. Não instale em áreas onde as temperaturas inferiores a 10 °C ou superiores a 50 °C.
- Para superfícies de pavimento que excedam 400 m2 e/ou comprimentos superiores a 20 m, utilize perfis de expansão.

III. INFORMAÇÃO DA SUB-BASE

- O pavimento pode ser instalado sobre a maioria dos revestimentos de pavimentos duros existentes, desde que a superfície do pavimento esteja estruturalmente sólida, limpa e nivelada. A variação máxima da sub-base não deve exceder 5 mm ao longo de 3 m.
- O substrato de betão deve ter uma classificação superior a 25 mm por 2 m em qualquer direção.
- As depressões, os sulcos profundos, as juntas de dilatação e outras imperfeições da sub-base devem ser preenchidos com um composto de nivelamento adequado.
- Os substratos devem estar isentos de excesso de humidade ou alcali. Remova sujidade, tinta, verniz, cera, óleos, adesivos e qualquer material estranho antes da instalação.
- Não use produtos que contenham petróleo, solventes ou óleos cíticos para preparar os substratos, porque podem ser incompatíveis e expandir o novo pavimento.
- Embora este pavimento seja à prova de água, o seu desempenho só é ótimo quando colocado sobre barreira contra a humidade.
- Este produto também não deve ser instalado em áreas com risco de inundação, como saunas ou áreas exteriores, abaixo do nível do solo ou em áreas comerciais húmidas. Não instale em áreas onde as temperaturas inferiores a 10 °C ou superiores a 50 °C.
- Para superfícies de pavimento que excedam 400 m2 e/ou comprimentos superiores a 20 m, utilize perfis de expansão.

SUB-BASES DE MADEIRA

- Se este pavimento tem como objetivo ser instalado num piso de madeira, recomenda-se o reparo de todas as pranchas soltas ou chiadeiras, antes da instalação.
- As sub-bases de madeira devem ter menos de 12% de MC (teor de humidade).
- As caves e os espaços para rastejar devem estar secos. É necessário o uso de 0,15 mm de película de polietileno ou outro vapor 100% à prova de água.
- Recomendamos que coloque o pavimento transversalmente com o assoalho com a assoalhar.
- Todos os pisos de madeira existentes devem ser fixados de forma segura e estar livres de sujidade, aglomerado de partículas laminadas, etc., devem ser estruturalmente adequadas e devem ser instaladas conforme as recomendações do fabricante.
- NÃO instalar sobre sub-bases de construção de dormentes ou sub-bases de madeira aplicadas diretamente sobre betão.

SUB-BASES DE BETÃO

- As sub-bases de betão devem ser totalmente tratadas, deverm ter, pelo menos, 60 dias, serem suaves, estarem permanentemente secas, limpas e isentas de materiais estranhos como pó, cera, solventes, tinta, sujidade, óleos e resíduos de cura química.
- A sub-base deve estar seca. Com um limite de pH de 9 em conformidade com os requisitos de teor de humidade e testado de acordo com o método de carboneto de cálcio.
- As emissões de vapor de humidade não devem exceder 3,63 kg MVER (taxa de emissão de vapor de humidade) por 92 m2 por 24 horas, quando testadas de acordo com o ensaio de cloreto de cálcio (ASTM F1869).
- 90% RH (ASTM F2170).
- Máximo de 4,0% de humidade (método CM / ASTM F2659).
- Máximo de 4,0 MC de acordo com o ensaio ASTM F2659 (deve ser utilizado um medidor calibrado para betão e qualificado para o ensaio ASTM F2659).
- É necessária uma película de polietileno com uma espessura mínima de 0,15 mm como barreira anti-humidade sobre a sub-base de betão existente.

NOTA: A RESPONSABILIDADE DE DETERMINAR SE O PAVIMENTO EXISTENTE É ADEQUADO PARA SER INSTALADO POR CIMA CABE EXCLUSIVAMENTE AO INSTALADOR/CONTRATANTE DO PAVIMENTO NO LOCAL. SEM CONHECIMENTO PRÉVIO DA APLICAÇÃO. O PAVIMENTO EXISTENTE DEVE SER REMOVIDO OU DEVE SER INSTALADA UMA BASE ACEITÁVEL SOBRE ELE. AS INSTALAÇÕES SOBRE PAVIMENTOS RESILIENTES EXISTENTES PODEM SER MAIS SUSCETÍVEIS A INDENTAÇÕES.

NÃO INSTALE POR CIMA

- De qualquer tipo de tapete.
- De pisо vinílico solto ou colado.
- De pavimento flutuante de qualquer tipo, de colocação livre, e de placas de vinil com fixação permitrad.
- De pisо de madeira ou laminado que não esteja diretamente em cima de betão ou sobre lajo da madeira dimensional ou em contraplacado usado em cima de betão.

AVISO IMPORTANTE

Piso Radiante: O pavimento pode ser instalado sobre 12 mm de piso radiante embutido, usado o método flutuante. A temperatura da superfície do aposento nunca deve exceder os 30°C. Recomende-se o uso de um sensor de temperatura no chão para evitar o sobreaquecimento.

• Desligue o aquecimento durante as 24 horas antes da instalação, durante a instalação e 24 horas após a instalação ao instalar o pavimento de vinil flutuante.

• Antes de instalar sistemas de piso radiante recentemente construídos, opere o sistema na capacidade máxima para forçar qualquer humidade restante. Desligue o sistema durante 48 horas antes da instalação.

• Certifique-se de a temperatura ambiente do local mantém um valor constante entre os 20-25 °C, antes e durante a instalação.

• Uma vez concluída a instalação, o sistema de aquecimento deve ser ligado à temperatura ambiente e aumentado gradualmente até atingir a sua temperatura de funcionamento. Evite atingir as condições normais de funcionamento.

• Para mais orientação, siga as recomendações do fabricante do sistema de piso radiante.

Aviso: Os tapetes elétricos de aquecimento que não estão embutidos na sub-base não são recomendados para usar por baixo deste pavimento de vinil flutuante, pois podem causar descoloração e danos ao pavimento se o aquecedor pelo não diretamente por baixo dos pavimentos pode avisar a garantia, em caso de falha. É melhor instalar o pavimento em áreas onde não haja problema de aquecimento, seguir as diretrizes listadas abaixo.

Dica: A melhor ideia para maximizar os resultados do seu sistema de aquecimento é ter horas em que está ligado com uma temperatura confortável e horas desligado com temperaturas de reco que são normalmente 4 °C mais baixas do que a temperatura de conforto. Isto ajuda a manter o pavimento de vinil flutuante mais estável. Uma vez que não permitem que a temperatura da divisão desça demasiado, o que significa que é muito mais rápido aquecer a divisão até aos níveis de conforto quando é necessário.

II. INSTALAÇÃO

• Retire fitas, rodapés, eletrodomésticos e móveis da divisão. Para obter os melhores resultados, as ombreiras das portas devem ser cortadas para permitir que o pavimento se deslize facilmente sem ser comprimido. Após o trabalho de preparação, vara e aspire toda a área de trabalho para remover toda a poeira e detritos.

• Com um giz de linha, marque a linha central da área a ser coberta. Isto ajudará a garantir que a instalação estrutura como planos, escadas, etc. Estes espaços serão cobertos com moldes de revestimento, após a instalação do pavimento.

• **NOTA:** NÃO PREENCHA OS ESPAÇOS DE DILATAÇÃO COM SILICONE. PARA INSTALAÇÃO EM CASAS DE BANHO: Selar todo o perímetro com silicone. Para áreas maiores, **CONSULTE O SEU FORNECEDOR PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES.**

• Sempre que possível, planeie a disposição para que as ligações nas placas não caiam por cima das ligações os dos cookies nas placas adjacentes. As ligações finais das placas devem ser escalonadas com um mínimo de 20 cm de diferença. Não instale sobre as juntas de dilatação. Evite instalar peças mais curtas do que 30 cm no início ou no final de uma fileira.

• Não instale os seus armários da cozinha diretamente por cima do pavimento. Armários embutidos, armários de cozinha, ilhas e outros móveis pesados devem ser instalados sobre o pavimento. Se tiver o pavimento por baixo de um instalado, deixando um espaço de dilatação adequado à sua volta. Este espaço será coberto com perfis de acabamento após a instalação. Não nos responsabilizamos por danos causados por garantia se for instalado por este se movimente livremente. Não deve ser pregado, colado ou fixado à base de forma alguma.

• Decida a direção em que pretende instalar as pranchas. Corte as pranchas de forma perpendicular à janela, seguindo a direção da fonte principal de luz.

• Meça a área onde colocará a instalação. A largura da placa da última fila não deve ser inferior a 50 mm. Caso seja inferior, ajuste a largura da primeira fila e se instalada. Em corredores estreitos, recomenda-se a instalação de placas em uma única fileira de cada vez para garantir o ajuste.

• **SUB-BASE:** Se o pavimento não tiver uma base integrada, recomenda-se uma base extra para melhorar o desempenho acústico e absorver algumas irregularidades do substrato. Para obter os melhores resultados, recomenda-se uma base de 1 mm de espessura máxima com uma densidade elevada (>135 kg/m3), elevada resiliência e baixa compressão, de acordo com a norma EN 16354, ASTM D3575-20, Suffix D, e >90% de atenuação de pressão (de acordo com a ASTM D3575-20, Sufixo B) que suporte o sistema click durante a utilização diária. Estas bases mais espessas, ou bases de baixa densidade e uma resistência à compressão inadequada podem danificar o mecanismo de bloqueio e anular a garantia.

• Para instalar uma sub-base integrada, o uso de uma sub-base extra poderá danificar o mecanismo de bloqueio e invalidará a garantia.

Ajuste de apoio
Ajuste de apoio
1/3
1/3
1/3